

הוראות הפעלה לניקוי תנורים מדגם CMP



- סובבי את החוגה העליונה ל Program/clean/start

- סובב את החוגה של הטמפרטורה לתוכנית הניקוי הרצויה, CLE 1 / CLE 2 / CLE 3



- התוכנית שנבחרה תופיע על המסך למטה

- לחץ על הכפתור Program/clean/start

- על המסך יופיעו לסירוגין כמות הטבליות שיש להכניס לתנור, ניקוי = CL. שטיפה הברקה = RI

- בנוסף על צג הלחות יופיעו קווים המורים על מספר הטבליות שיש להכניס לתנור קווים אדומים = טבליות ניקוי (אדום). קווים כחולים = טבליות שטיפה / הברקה (כחול)



- פתח את הדלת



- חובה ללבוש כפפות הגנה כאשר באים במגע עם כימיקלים

- הסר את האריזה החיצונית מהטבליות שטיפה / הברקה (אין לפגוע באריזה הפנימית) והנח אותן בתוך העריסה הממוקמת על הגריל של מפוח התנור

- הסר את האריזה מטבליות הניקוי והנח אותם מעל טבליות השטיפה / הברקה

- סגור את הדלת של התנור (close door) תהליך הניקוי יתחיל מיד, המסך התחתון (מסך הזמן) יבהב-אות שתהליך הניקוי החל, השעון יחל לספור לאחור

- כאשר יסתיים תהליך הניקוי, השעון יראה 00:00 ומיד אחריו תופיע המילה END, הזמזם יתריע למשך 10 שניות או עד שדלת התנור תפתח.

הערה חשובה: ברגע שהתחיל תהליך הניקוי אין לפתוח את הדלת

<https://www.mashabim-bright-solutions.com/>