

הוראות ניקוי תנור רציונל מדגם SCC

תנורי רציונל מדגם SCC מצוידים בטכנולוגית ניקוי עצמי המאפשרת הפעלה פשוטה ובטוחה ומבטיחה תוצאות ניקוי גבוהות.

הוראות בטיחות

- כאשר באים במגע עם הטבליות, יש להשתמש בכפפות מגן.
- אין לפתוח את דלת התנור כל עוד לא הסתיים תהליך הניקוי
- לפני תהליך הניקוי יש לבדוק שכל החלקים במקומם
- יש להשתמש אך ורק בטבליות המקוריות של רציונל-שימוש בטבליות אחרות עלול לגרום לנזק ולביטול האחריות
- אין להכניס טבליות לתוך תנור חם, יש לאפשר לתנור להתקרר לפני תהליך הניקוי.

הוראות הפעלת תהליך הניקוי

- במסך הראשי יש ללחוץ על לחצן CLEAN CARE שנמצא למטה מצד ימין
- על המסך יופיע מצב טיפוח התנור(סרגל למעלה) ורמת הניקיון של התנור(סרגל למטה) בין שני הסרגלים ניתן לבחור את דרגת הניקוי הרצויה
- במסך הבא לאחר שבחרנו את דרגת הניקוי נקבל את כמות הטבליות, מכל סוג שיש להכניס לתנור. בנוסף יצוין אורך התהליך שנבחר.
- יש לפתוח את הדלת ולהכניס את הטבליות במקומם המיועד(הכחול במגירה הכחולה וטבלית הניקוי בתוך העריסה שעל המניפה)
- לסגור את הדלת ותהליך הניקוי יכנס בופן אוטומטי תוך מספר שניות.