

הוראות לניקוי אבנית ממדיחים

כדי לנקות אבנית ממדיח, יש לפני הכל להסיר את הגורם ל הצטברות של אבנית (לבדוק אפשרות למרכז מים)

- נתק את הסבון של המדיח.
- לאחר שהמדיח סיים למלא מים יש לשפוך NB-3000 כחצי ליטר בכל תא.
- להפעיל את המדיח כ-20 דקות (במדיח דלת מתרוממת, להפעיל כ-5 מחזורים)
- לרוקן מים מהמדיח, לשטוף במים נקיים.
- לחבר מחדש את הסבון
- למלא מים ולחזור לעבודה רגילה